

J01-01C859: Adenozin Trifosfat (ATP) Ölçüm Çubuğu

1. Sürüntü çubukları kullanıma hazır olmalı ve her bir çubuğun içinde ATP miktarına bağlı olarak ışımaya yapacak kendi çözeltisi bulunmalıdır.
2. Sürüntü çubuğu sayesinde malzeme üzerindeki oluklu kenarlar veya lümenler gibi ulaşılması zor olan bölgelerden kolayca numune alımını sağlamalıdır.
3. Cerrahi aletlerin, endoskopların ve ortam yüzeylerindeki adenozin trifosfat ATP kalıntısını 30 saniyeden kısa bir süre içerisinde tesbit etmek üzere tasarlanmış olmalıdır.
4. Kan veya kan dokusu ve mikroorganizma yükü gibi az miktardaki ATP kalıntılarını kantitatif olarak ölçümleyebilmelidir ve yüzeylerin temizlik sürecinin etkinliğini doğrulayabilmelidir.
5. Zararlı kimyasallar içermemelidir.
6. Satın alınan ürünler hastane talep ettiğinde, son kullanma tarihine üç ay kala en geç 15 gün içinde yeni ürün ile değiştirilmelidir.

Serpil BAŞ
Gazi Hastanesi
Enfeksiyon Kontrol Müşiresi